

Actuadores 1/4 de vuelta SG 03.3 - SG 05.3 AUMA NORM



Instrucciones de servicio



Alcance de estas instrucciones:

Estas instrucciones son aplicables a los actuadores 1/4 de vuelta SG 03.3 - SG 05.3. Estas instrucciones son solamente válidas para cierre en sentido horario, es decir, el eje de la válvula gira en sentido horario para cerrar.

Tab	la de Contenidos	Página	
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Mantenimiento	3 3 3 3	
3.	Datos técnicos		
4.	Transporte y almacenamiento	4	
5. 5.1	Montaje de la maneta del volante / mando manual	4	
6.	Montaje a la válvula		
7. 7.1 7.2 7.3)	6	
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	Finales de carrera. Montaje de la tapa Propuesta de cableado para SG con motor monofásico Propuesta de cableado para SG con motor monofásico para control con contactor-inversor.	8 9 9 10	
9. 9.1 9.2	Ajuste de los finales de carrera	12	
	Ajuste del indicador mecánico de posición		
	Maniobra de prueba		
	Ajuste del potenciómetro (opción)		
13. 13.1 13.2	, ,	15	
14.	Ajuste de la detección electrónica de posición intermedia (opción)	17	
15.	Mantenimiento	18	
	Servicio		
	Declaración de Conformidad y Declaración de Incorporación		
18.	Plano de explosión y lista de piezas de repuesto SG 03.3 - SG 05.3		
	Índice		

1. Instrucciones de seguridad

1.1 Rango de aplicación

Los actuadores 1/4 de vuelta AUMA están diseñados para la maniobra de válvulas industriales (p.ej. válvulas de mariposa, bola, etc.). Para otras aplicaciones, por favor consúltenos. AUMA no se hará responsable de los posibles daños provocados por el uso de los actuadores en aplicaciones distintas a las descritas. Ese riesgo será asumido completamente por el usuario. La observancia de estas instrucciones se considera como parte del uso designado del actuador.

1.2 Puesta en marcha (conexión eléctrica) Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

1.3 Mantenimiento

Las instrucciones de mantenimiento (ver página 18) deben ser observadas para poder garantizar un funcionamiento seguro del actuador.

1.4 Avisos y advertencias

La no observancia de los avisos y advertencias puede ocasionar serias lesiones personales o daños materiales. El personal calificado debe estar bien familiarizado con todos los avisos y advertencias descritos en estas instrucciones. Un correcto transporte, almacenamiento, instalación y puesta en marcha son esenciales para garantizar un servicio seguro y libre de averías. Las siguientes referencias llaman la atención sobre los procedimientos de seguridad invocados en estas instrucciones. Cada una está identificada con un pictograma.



Este pictograma significa: ¡Aviso!

"Aviso" señala actividades o procedimientos que tienen una influencia relevante en el funcionamiento seguro. Su no observancia puede ocasionar daños.



Este pictograma significa: ¡Peligro electrostático (ESD)!

Si este pictograma está pegado en una tarjeta electrónica, ésta contiene piezas que pueden resultar dañadas o destruidas por descargas electrostáticas. Si las tarjetas deben ser manipuladas durante los ajustes o medidas, o deben ser reemplazadas, se debe asegurar que inmediatamente antes se ha producido una descarga por contacto con una superficie metálica conectada a tierra (p.ej. la carcasa).



Este pictograma significa: ¡Advertencia!

"Advertencia" señala actividades o procedimientos que, si no se realizan correctamente, pueden afectar la seguridad de personas o materiales.

1.5 Notas adicionales



Este pictograma significa: ¡Procedimiento realizado por el fabricante de la válvula!

Si los actuadores se suministran montados sobre la válvula, este paso ha sido realizado en el taller del fabricante de la válvula.

¡El ajuste debe ser comprobado en la puesta en marcha!

2. Descripción breve

Los actuadores 1/4 de vuelta AUMA SG 03.3 - SG 05.3 tienen diseño modular. El mando manual es posible sin cambio.

La limitación de recorrido se realiza mediante interruptores de final de carrera en ambos sentidos, dimensionados de tal manera que desconectan directamente la tensión al motor. Cuando un interruptor actúa en una posición final, la alimentación del motor es inmediatamente interrumpida.

3. Datos técnicos

Tipo de servicio: (según IEC 34-1)	Servicio reducido S2 - 15 min			
Finales de carrera:	Mecanismo cuenta-vueltas para posiciones finales CERRADO / ABIERTO			
Ángulo de apertura (topes ajustables dentro de este intervalo):	Estándar: 90° (82° - 98°) Ángulo de apertura especial (opcional)			
Tiempo de maniobra:	ver hojas de datos técnicos			
Calefacción en unidad de mandos:	5 - 20 W, 110 - 250 V, auto-regulada			
Motor:	Monofásico			
Protección del motor:	Termostato			
Conexión eléctrica:	Conector múltiple AUMA con terminales para atornillar			
Tensión:	Monofásica voltajes - frecuencias			
	Volts 110 – 120 220 – 240			
	Hz 50/ 60 50/ 60			
Temperatura ambiente:	– 25 °C hasta + 70 °C			
Grado de protección ambiental: (según EN 60 529)	Estándar: IP 67 Opción: IP 68			
Pintura final:	combinación de dos componentes hierro-mica			

4. Transporte y almacenamiento

- Transportar al lugar de instalación en embalaje resistente.
- No fijar cuerdas o ganchos al volante para elevar el actuador.
- Si el actuador está montado sobre una válvula, fijar las cuerdas o ganchos para elevación en el cuerpo de la válvula, no en el actuador.
- Almacenar en salas bien ventiladas y secas.
- Proteger contra la humedad del suelo almacenando en estanterías o palets de madera.
- Cubrir para proteger contra polvo y suciedad.
- Aplicar agente anti-corrosión a las superficies mecanizadas.


Si los actuadores van a ser almacenados por largo tiempo (más de 6 meses), se deben observar adicionalmente los siguientes puntos:

- Antes de almacenar, proteger superficies mecanizadas, especialmente bridas y acoplamientos, con un agente anti-corrosión de larga duración.
- Comprobar la corrosión aproximadamente cada 6 meses y aplicar nuevamente agente protector si es necesario.

Después del montaje, conectar el actuador inmediatamente al sistema eléctrico, de forma que la calefacción evite la condensación.

5. Montaje de la maneta del volante / mando manual

Para evitar daños durante el transporte, las manetas se suministran montadas en la parte interior del volante. Antes de la puesta en marcha, la maneta debe ser montada en la posición correcta.



- Extraer la tuerca de sombrerete.
- Sacar la maneta y colocar en la posición correcta.
- Apretar con la tuerca de sombrerete.

5.1 Mando manual

El mando manual se activa simplemente girando el volante. El volante no gira durante la maniobra eléctrica.



Al girar el volante durante la maniobra eléctrica, se produce la extensión o reducción del tiempo de maniobra, dependiendo del sentido de giro.

6. Montaje a la válvula



- Antes del montaje, se debe comprobar que no existen daños en el actuador.
- Las piezas dañadas deben ser reemplazadas con repuestos originales.



- Para válvulas de mariposa, la posición de montaje recomendada es CERRADO (antes del montaje, se debe llevar el actuador hasta el tope mecánico CERRADO girando el volante en sentido horario).
- Para válvulas de bola, la posición de montaje recomendada es ABIERTO (antes del montaje, se debe llevar el actuador hasta el tope mecánico ABIERTO girando el volante en sentido anti-horario).
- Desengrasar bien las superficies de contacto entre actuador y válvula.
- Insertar el embrague en el eje de la válvula y asegurar (figura A2, detalle A ó B). Asegurarse que las dimensiones X, Y, Z (tabla 1) son respetadas.
- Aplicar grasa no ácida al estriado del embrague.
- Colocar actuador sobre la brida de la válvula de forma que queden alineados los orificios de ambas bridas. Si es necesario, girar el volante ligeramente en sentido ABRIR o CERRAR hasta conseguir una alineación perfecta.
- Asegurarse de que el centraje encaja perfectamente en el rebaje y que hay contacto perfecto entre las dos caras.
- Fijar el actuador con tornillos (calidad min. 8.8) y arandelas. Apretar los tornillos en cruz con pares según tabla 1.

Figura A2




Tabla 1

		1			
Tipo	X max	Y max	Z max	8.8	T _A [Nm]
SG 03.3/04.3 F0	10	0	37	4 x M 5	6
SG 03.3/04.3 F0	5 8	2	35	4 x M 6	11
SG 03.3/04.3 F0	7 8	2	35	4 x M 8	25
SG 05.3 F0	5 5	8	45	4 x M 6	11
SG 05.3 F0	7 5	8	45	4 x M 8	25

Comprobación de los topes

Esta comprobación sólo puede realizarse en válvulas no montadas aún en la tubería.

Ajuste del tope CERRADO



- Comprobar que el tope mecánico de la válvula se corresponde con el tope del actuador girando el volante en sentido horario para posición final CERRADO.
- Si es necesario, extraer el tapón roscado (22.1 figura B1) y ajustar el tope mecánico con el tornillo de cabeza hexagonal (21.1, figura B3). Girar en sentido horario para reducir el ángulo de apertura y en sentido anti-horario para aumentar.



Nunca extraer completamente los tornillos (21.2, figura B2 y 21.1, figura B3), ya que esto causará fuga de aceite.

- Comprobar la junta tórica del tapón roscado y reemplazar si es necesario.
- Colocar de nuevo y apretar el tapón roscado (22.1, figura B1).

Figura B1



22.2 22.1

Figura B2: Ajuste ABIERTO (vista desde arriba)





Figura B3: Ajuste CERRADO (vista desde arriba)



7.2 Ajuste del tope ABIERTO



El ángulo de apertura ha sido ajustado en fábrica a aprox. 90° o al ángulo indicado en el pedido. El ajuste sólo será necesario si se ha reajustado el tope CERRADO.

- Comprobar que el tope mecánico de la válvula se corresponde con el tope del actuador girando el volante en sentido anti-horario para posición final ABIERTO.
- Si es necesario, extraer el tapón roscado (22.2 figura B2) y ajustar el tope mecánico con el tornillo de cabeza hexagonal (21.2, figura B2).
- Comprobar la junta tórica del tapón roscado y reemplazar si es necesario.
- Colocar de nuevo y apretar el tapón roscado (22.2, figura B2).

7.3 Valores de ajuste para los topes mecánicos

Figura B4: (vista desde arriba)





Figura B5: (vista desde arriba)



Valores básicos de ajuste en fábrica para ángulo 90°

Ángulo de apertura 1)	SG 03.3/04.3	SG 05.3
Dimensión T en mm	13,5	13

Para cada vuelta del tornillo de cabeza hexagonal, el ajuste de la posición cambia en:

Para giro sentido horario aprox.:	3,3°	2,4°
Para giro sentido anti- horario aprox.:	2,4°	1,9°

Al girar el tornillo de cabeza hexagonal para posición final CERRADO o ABIERTO la posición final cambia consiguientemente. El ángulo de apertura puede ser comprobado y ajustado usando la dimensión T.




La limitación de recorrido es realizada por los finales de carrera (página 12) en ambas posiciones finales. Por este motivo, los topes mecánicos del actuador deben ser ajustados a un ángulo ligeramente mayor (aprox. 2°) que el ángulo realmente requerido por la válvula.

8. Conexión eléctrica



Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

Figura C: Actuador 1/4 de vuelta con motor monofásico



8.1 Conexión y cableado

La conexión eléctrica a la red se realiza en la versión estándar en el conector múltiple AUMA con terminales para atornillar (figura C).

- Comprobar que el tipo de corriente, tensión y frecuencia se corresponden con los del motor (ver placa de características del motor y actuador).
- Aflojar tornillos (1) (figura C) y extraer la tapa del conector múltiple AUMA.
- Aflojar tornillos (2) y extraer el conector hembra de la tapa del conector.
- Insertar prensaestopas adecuados para los cables.



- El grado de protección IP67 o IP68 sólo se puede garantizar si se utilizan los prensaestopas adecuados.
- Sellar entradas de cables no utilizadas con tapones adecuados.

8.2 Esquema eléctrico

- Conectar los cables de acuerdo con el esquema eléctrico suministrado con el actuador dentro de la bolsa atada al volante (junto con las instrucciones de servicio). Si el esquema eléctrico no está disponible, se puede obtener de AUMA indicando el nº de comisión que aparece en placa de características del actuador, o a través de Internet (ver página 22).
- Conectar la calefacción para prevenir condensación.
- Para evitar temperaturas excesivamente elevadas en el motor, el termostato debe ser conectado. Si no es así, la garantía sobre el motor quedará anulada.
- Para la conexión de transmisores de posición (potenciómetro, RWG) se deben utilizar cables apantallados.

Secciones de cable:

Mando: max 2,5 mm² Fuerza: max. 6 mm²


8.3 Finales de carrera


Sólo se puede conmutar un mismo potencial en los dos circuitos (contacto NA/NC) del interruptor sencillo. Si se tienen que conmutar simultáneamente potenciales distintos, se deben utilizar interruptores tándem.

Los interruptores están dimensionados de forma que puedan conmutar la tensión del motor directamente. Cuando un interruptor actúa en una posición final, la alimentación al motor se interrumpe inmediatamente.

Para señalización, se deben utilizar los contactos adelantados de los interruptores tándem.







	Vida útil mecánica = 2 x 10 ⁶ ciclos				
Tipo de corriente	Capaci	dad de ruptu	ıra I _{max}		
	30 V	125 V	250 V		
1-fase CA (carga ind.) cos phi = 0,8	5 A	5 A	5 A		
CC (carga res.)	2 A	0,5 A	0,4 A		
con contactos oro	min	. 5 V, max. 5	50 V		
Intensidad	min. 4	mA, max. 40	00 mA		


8.4 Montaje de la tapa

- Una vez completada la conexión a la red, colocar el conector hembra (figura C) en la tapa del conector y apretar los tornillos (2).
- Limpiar las superficies de contacto de la tapa del conector múltiple AUMA, comprobar que la junta tórica no está dañada. Aplicar una fina capa de grasa no ácida (p.ej. vaselina) a las superficies de contacto.
- Colocar la tapa y apretar los 4 tornillos (1, figura C) por igual en cruz.
- Apretar firmemente los prensaestopas para garantizar el grado de protección requerido.


Leyenda para las propuestas de cableado en páginas 10 y 11 (incluida en suministro de auma)

S 3/ WSR	Final de carrera, cierre, giro sentido horario
S 4/ WOEL	Final de carrera, apertura, giro sentido anti-horario
F 1/ TH	Termostato (protección del motor)
R 1/H	Calefacción
XA	Conexión del cliente en conector múltiple AUMA
Св	Condensador (1 ó 2 unidades)

8.5 Propuesta de cableado para SG con motor monofásico (Leyenda en página 9)



8.6 Propuesta de cableado para SG con motor monofásico para control con contactor-inversor (Leyenda en página 9)




Ajuste de los finales de carrera



- Extraer la tapa de la unidad de mandos.
- Extraer el disco indicador (figura G). Si es necesario, se puede usar una llave fija (aprox. 10 mm) como palanca.

Figura G




Las siguientes instrucciones son solamente válidas para cierre en sentido horario, es decir, el eje de la válvula gira en sentido horario para cerrar.

9.1 Ajuste posición final CERRADO (sector negro)

- Girar el volante en sentido horario hasta que la válvula esté cerrada.
- Girar el volante aprox.1 vuelta en sentido ABRIR y luego 1/2 vuelta en sentido CERRAR.
- Presionar y girar el tornillo A (figura H) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y la leva B gira cada 90°. Cuando la leva B está a 90° del interruptor, seguir girando lentamente. Cuando la leva B salta y actúa el interruptor, dejar de girar y liberar el tornillo.

Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error (se sigue oyendo el ruido de carraca después de que la leva ha saltado), continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.

Fig. H



9.2 Ajuste posición final ABIERTO (sector blanco)

- Girar el volante en sentido anti-horario hasta que la válvula esté abierta.
- Girar el volante aprox.1 vuelta en sentido CERRAR y luego 1/2 vuelta en sentido ABRIR.
- Presionar y girar el tornillo D (figura H) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y la leva E gira cada 90°. Cuando la leva E está a 90° del interruptor, seguir girando lentamente. Cuando la leva E salta y actúa el interruptor, dejar de girar y liberar el tornillo.


Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error (se sigue oyendo el ruido de carraca después de que la leva ha saltado), continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.

10. Ajuste del indicador mecánico de posición

El disco indicador gira aprox. 90° para el recorrido completo ABIERTO - CERRADO o viceversa.

- Colocar el disco indicador (figura L) en su eje.
- Llevar la válvula a la posición final CERRADO.
- Llevar la válvula a la posición final CERRADO.
- Sujetar el disco inferior en su posición y girar el disco superior con símbolo RBIERTO hasta que esté alineado con la marca en la tapa.

Figura L



11. Maniobra de prueba

- Llevar el actuador manualmente a ambas posiciones finales de la válvula y comprobar el ajuste correcto de los finales de carrera.
- Limpiar superficie de contacto, comprobar junta tórica, aplicar una fina capa de grasa no ácida a las superficies de contacto.
- Colocar y apretar los tornillos de la tapa de la unidad de mandos en cruz por igual.

12. Ajuste del potenciómetro (opción)

- Para indicación remota -
- Llevar la válvula hasta la posición final CERRADO.
- Extraer la tapa de la unidad de mandos.
- Extraer el disco indicador según descrito en página 12, epígrafe 9.
- Girar el potenciómetro (R) en sentido anti-horario hasta el tope. La posición CERRADO corresponde a 0 %, posición ABIERTO a 100 %.
- Girar el potenciómetro (R) levemente en sentido horario.
- Realizar ajuste fino del punto cero en el potenciómetro de ajuste externo (para indicación remota).
- Colocar el disco indicador en su eje y realizar ajuste según descrito en página 12, epígrafe 9.
- Limpiar superficies de contacto, comprobar junta tórica, aplicar una fina capa de grasa no ácida a las superficies de contacto.
- Colocar y apretar los tornillos de la tapa de la unidad de mandos en cruz por igual.

Figura M



13. Ajuste del transmisor electrónico de posición RWG (opción)

- Para indicación remota o control externo -

Después de montar el actuador a la válvula, comprobar el ajuste midiendo la intensidad de salida (ver epígrafes 13.1 ó 13.2) y reajustar si es necesario.

Tabla 2

Datos técnicos		RWG	6020
Esquemas eléctricos		KMS R _ / sistema 4 hilos	KMS Z _ / KMS Z _ / sistema 2 hilos
Salida	la	0 – 20 mA, 4 – 20 mA	4 – 20 mA
Alimentación	Uv	24 V DC, ±15 % estabilizada	12 V DC + (I x R _B), max. 30 V
Max. intensidad entrada	I	25 mA a 20 mA int. salida	20 mA
Carga max.	R _B	600 Ω	(Uv - 12 V) / 20 mA

13.1 Ajuste para sistema de 2 hilos 4 - 20 mA y sistema de 4 hilos 0 - 20 mA



- Conectar tensión para el transmisor electrónico de posición.
- Llevar la válvula a la posición final CERRADO.
- Extraer la tapa de la unidad de mandos.
- Extraer el disco indicador, según lo descrito en página 12, epígrafe 9.
- Conectar miliamperímetro para 0 20 mA en los puntos de medida (MP1/MP2) (figura O).
 En posición final CERRADO para sistema 4 hilos, el valor transcribation.

En posición final CERRADO para sistema 4 hilos, el valor tras el ajuste debe ser 0 mA, para 2 hilos debe ser 4 mA.



El circuito (carga externa) debe ser conectado (observar carga máxima R_B), o las bornas correspondientes en el conector múltiple AUMA deben estar puenteadas (ver esquema eléctrico), de lo contrario no se podrá medir ningún valor.


• Girar el potenciómetro (R) en sentido anti-horario hasta el tope.

Figura N



- Girar el potenciómetro de ajuste (R6 "0") en sentido horario hasta que la intensidad empiece a aumentar.
- Girar el potenciómetro de ajuste (R6 "0") en sentido contrario hasta que se estabilice un valor de aprox. 0,1 mA (ó 4,1 mA para sistema de 2 hilos). Con esto se asegura que el punto 0 no es sobrepasado.
- Llevar la válvula a la posición final ABIERTO.
- Ajustar con el potenciómetro (R5 "max") el valor 20 mA.
- Llevar el actuador de nuevo a la posición final CERRADO para comprobar el valor mínimo (0 mA ó 4 mA); reajustar si es necesario.
- Colocar el disco indicador sobre su eje y realizar ajuste según lo descrito en página 12, epígrafe 9.
- Limpiar superficies de contacto, comprobar junta tórica, aplicar una fina capa de grasa no ácida a las superficies de contacto.
- Colocar y apretar los tornillos de la tapa de la unidad de mandos en cruz por igual.

Fig. O



13.2 Ajuste para sistema de 4 hilos 4 - 20 mA



- Conectar tensión para el transmisor electrónico de posición.
- Llevar la válvula a la posición final CERRADO.
- Extraer la tapa de la unidad de mandos.
- Extraer el disco indicador, según lo descrito en página 12, epígrafe 9.
- Conectar miliamperímetro para 0 20 mA en los puntos de medida (MP1/MP2) (figura O).



El circuito (carga externa) debe ser conectado (observar carga máxima R_B), o las bornas correspondientes en el conector múltiple AUMA deben estar puenteadas (ver esquema eléctrico), de lo contrario no se podrá medir ningún valor.

• Girar el potenciómetro (R) en sentido anti-horario hasta el tope.

Figura N



- Girar el potenciómetro de ajuste (R6 "0") en sentido horario hasta que la intensidad empiece a aumentar.
- Girar el potenciómetro de ajuste (R6 "0") en sentido contrario hasta que se estabilice un valor de aprox. 0,1 mA.
- Llevar la válvula a la posición final ABIERTO.
- Ajustar con el potenciómetro (R5 "max") el valor 16 mA.
- Llevar el actuador de nuevo a la posición final CERRADO.
- Ajustar potenciómetro (R5 "max") desde 0,1 mA al valor inicial 4 mA.
 Con esto el valor final aumenta simultáneamente en 4 mA, quedando ahora el rango 4-20 mA.
- Llevar el actuador de nuevo a ambas posiciones finales y comprobar el ajuste. Si es necesario, reajustar.
- Colocar el disco indicador sobre su eje y realizar ajuste según lo descrito en página 12, epígrafe 9.
- Limpiar superficies de contacto, comprobar junta tórica, aplicar una fina capa de grasa no ácida a las superficies de contacto.
- Colocar y apretar los tornillos de la tapa de la unidad de mandos en cruz por igual.

R6 "0" — WDR LSA R5 "max."

MP1 (-) MP2 (+)


14. Ajuste de la detección electrónica de posición intermedia (opción)



Mediante los dos interruptores para posiciones intermedias WDR/LSA y WDL/LSB se puede **conectar o desconectar** cualquier aplicación.

La detección de posiciones intermedias es ajustada en fábrica de acuerdo con el pedido. Si los requerimientos del cliente no se han mencionado expresamente, las posiciones se ajustan a 5 mA (WDR/LSA) y 15 mA (WDL/LSB). Para ajustar otras posiciones, se procederá como sigue:

- Conectar tensión para el transmisor electrónico de posición.
- Extraer tapa de la unidad de mandos.



Nº	Color	Función	Descripción
V9	amarillo encendido: UDR/LSA alcanzado		La intensidad, es decir la posición, ha alcanzado el valor ajustado
		apagado: no WDR/LSA	La posición intermedia WDR/LSA no ha sido alcanzada aún
V10	verde	encendido: WDL/LSB alcanzado	La intensidad, es decir la posición, ha alcanzado el valor ajustado
		apagado: no WDL/LSB	La posición intermedia WDL/LSB no ha sido alcanzada aún

- Llevar la válvula a la posición final CERRADO.
- Conectar miliamperímetro para 0 20 mA en los puntos de medida (MP1/MP2). (Valor medido en operación normal = 0 mA ó 4 mA, en operación inversa = 20 mA).
- Girar el potenciómetro (R9) en sentido horario hasta que el LED V9 amarillo se apague.
- Mover la válvula en sentido ABRIR. Detener el actuador al alcanzar la posición intermedia (WDR/LSA) deseada.
- Girar el potenciómetro (R9) en sentido anti-horario hasta que el LED V9 amarillo se encienda. La posición intermedia WDR/LSA está ya ajustada.
- Llevar la válvula a la posición final ABIERTO. (Valor medido en operación normal = 20 mA, en operación inversa = 0 mA ó 4 mA).
- Girar el potenciómetro (R10) en sentido anti-horario hasta que el LED V10 verde se apague.
- Mover la válvula en sentido CERRAR. Detener el actuador al alcanzar la posición intermedia (WDL/LSB) deseada.
- Girar el potenciómetro (R10) en sentido horario hasta que el LED V10 verde se encienda. La posición intermedia WDL/LSB está ya ajustada.

15. Mantenimiento

Tras la puesta en marcha, comprobar posibles daños de pintura en el actuador 1/4 de vuelta. Si es necesario, retocar para evitar corrosión. AUMA puede suministrar pintura original en pequeñas cantidades bajo demanda.

Los actuadores 1/4 de vuelta AUMA precisan muy poco mantenimiento. Si se ha realizado una puesta en marcha correcta, se garantizará un servicio fiable.

Las juntas de elastómero sufren envejecimiento y, por lo tanto, deben ser inspeccionadas regularmente y sustituidas si es necesario.

También es muy importante que las juntas tóricas de las tapas estén colocadas correctamente, y los prensaestopas bien apretados para evitar entrada de agua o suciedad.

Recomendaciones adicionales:

- Si el actuador funciona esporádicamente, hacer una maniobra de prueba cada 6 meses. Con esto se asegura que el actuador está siempre listo para funcionar.
- Aproximadamente 6 meses tras la puesta en marcha y luego una vez al año, comprobar el apriete de los tornillos entre actuador y válvula. Si es necesario, volver a apretar (ver tabla 1, página 5).

Los actuadores 1/4 de vuelta AUMA se suministran rellenos de grasa de alta calidad. Este lubricante es válido para varios años de servicio.

16. Servicio

AUMA ofrece amplios servicios, p.ej. mantenimiento y revisión, para los actuadores. Las direcciones de los centros de servicio se encuentran relacionadas en la página 23 o en Internet (ver página 22).

17. Declaración de Conformidad y Declaración de Incorporación



Declaración de Incorporación de acuerdo con EC - Directiva de Maquinaria 98/37/EC artículo 4 párrafo 2 (Anexo II B)

Los actuadores de 1/4 de vuelta AUMA de los tipos:

SG 05.1 - SG 12.1
SG Ex 05.1 - SG Ex 12.1
AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC
O AUMATIC

están diseñados y fabricados para ser instalados en válvulas industriales.

La compañía WERNER RIESTER GmbH & Co. KG (tabricante) declara que al diseñar los arriba citados actuadores eléctricos de 1/4 de vuelta AUMA, las siguientes normas han sido aplicadas:

EN 292 -1 DIN VDE 0100 EN 292 -2 DIN VDE 0530 EN 60 204 -1 DIN ISO 6211 Los actuadores de 1/4 de vuelta AUMA amparados en esta Declaración no deben ser puestos en servicio hasta que la máquina completa, en la cual están incorporados, haya sido declarada en conformidad con las provisiones de la Directiva.

METINE RESTER Gridh & Co. KG Armature and Macchinerathiabe P.O. Box 13 (2 + D-7077) Machiner / Balan Tal 0783 J 809 0 + Fox 0783 J 809 259

Musihaim, 4 Enaro 2002

EC - Declaración de Conformidad de acuerdo con la Directiva del Consejo para la aproximación de las leyes de los Estados Miembros en relación a la Directiva EMC (89/336/EEC) y la Directiva de Equipos de Bajo Voltaje (73/23/EEC)

Los actuadores de 1/4 de vuelta AUMA de los tipos:

SG 06.1 - SG 12.1 SG 03.3 - SG 06.3 en versiones AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC astân disañados y fabricados para ser instalados en válvulas industrialas.

La compañía WERNER RIESTER Grabh & Co. KG, como tabricante, declara que los amba citados actuadores eléctricos de 1/4 de vuelta AUMA cumplen con las siguientes

Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética (EMC) (89/335/EU)
 Directiva de Equipos de Baja Tensión (73/23/EU)

Los ensayos de conformidad estuvieron basados en las siguientes normas:

a.) en relación con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética
 Emisiones: EN 50081-2: 1993
 Inmunidad: EN 50082-2: 1995
 Desde 08.97; EN 61800-3


b) en relación con la Directiva de Equipos de Baja Tensión EN 60204-1 EN 60034-1 VDE 0100 Parte 410

GUTTS
WENNER RIESTER GrubH & Co. KG
Armstrane and Maschinenstriate
P.O. Box 13 62 CP 79873 Munifretin Baden
Tei 07831 / 809-0+ Fax 07831 / 15218

Mueliheim, 17 Octubre, 2001

Eks indersofe no inture ringula paratis po descrivada casolentesa. Ober descrive la intracione de sepatad delatala en la douvertado numeros o

18. Plano de explosión y lista de piezas de repuesto SG 03.3 - SG 05.3



Nota: En los pedidos de piezas de repuesto, es imprescindible mencionar modelo de actuador y número de comisión; estos datos se encuentran en la placa de características en el cuerpo del actuador.

Nº	Tipo	Denominación	Nº	Tipo	Denominación
01	Е	Condensador	9.0	В	Piñón motor cpl.
02	Е	Condensador	10.0	В	Engranaje recto cpl.
03	Е	Pasador de muelle	11	Е	Protector cable
04	Е	Arandela de retención	12.0	В	Eje sinfín mando manual cpl.
05	Е	Circlip	13.0	В	Brida de retención cpl.
06	Е	Arandela de retención	14.0	В	Volante cpl.
08	Е	Tornillo	15	Е	Disco cubierta
09	Е	Arandela	16.0	В	Tornillo cabeza hex tope cpl.
010	Е	Tornillo Verbus Tensilock	17.0	В	Tapón roscado cpl.
011	Е	Tornillo avellanado	18	Е	Cojinete
012	Е	Cojinete	19	Е	Cojinete
018	Е	Circlip	20	Е	Embrague
1.0	В	Carcasa	21	Е	Anillo de centraje
2.0	Е	Brida acoplamiento cpl.	23.0	В	Unidad de mandos cpl.
3.0	В	Rueda motriz cpl.	23.5	В	Indicador mecánico de posición
3.01	Е	Rodamiento a bolas	24	В	Cable tierra
3.02	Е	Circlip	25	В	Conector macho completo (sin terminales)
3.04	Е	Circlip	25.2.2	В	Terminal macho para motor
4.0	В	Eje sinfín cpl.	25.2.3	В	Terminal macho para mando
4.01	Е	Rodamiento a bolas	26.0	В	Tapa conector cpl.
4.02	Е	Circlip	26.2	В	Conector hembra (con terminales)
4.1	E	Eje sinfín	00.0.0		Terminal hembra para motor
5.0	В	Eje corona cpl.	26.2.2	В	(incluido en pieza 26.2)
5.01	Е	Rodamiento a bolas		_	Terminal hembra para mando
5.02	Е	Rodamiento a bolas	26.2.3	В	(incluido en pieza 26.2)
5.1	Е	Eje corona		_	Terminal hembra para tierra
6.0	В	Corona cpl.	26.2.4	В	(incluido en pieza 26.2)
8.0	В	Engranaje elipto-céntrico cpl.	27.0	В	Tapa cpl.
8.01	Е	Pasador	30.0	В	Motor cpl.
8.7	Е	Disco de acoplamiento	S1	S	Juego de juntas, pequeño
8.8	В	Engranaje elipto-céntrico	S2	S	Juego de juntas, grande
Tipo B =	Sub-co	injunto Tipo E = Componente	Tipo S =	Juego	cpl. = completo

Índice

A		I		Р	
Almacenamiento	4	Indicación remota	14	Placa de características	8
Ángulo de apertura	4,7	Indicador mecánico de		Plano de explosión	20
С		posición	13	Potenciómetro	14
Calefacción	4,8	Instrucciones de seguridad	3	Propuestas de cableado	10
Conexión del motor	8	Interruptor tándem	9	Protección anti-corrosión	4,18
Conexión eléctrica	8	L		Protección del motor	4,8
D		Lista de piezas de repuesto	20	S	
Datos técnicos	4	M		Servicio reducido	4
Declaración de Conformidad	19	Mando manual	4,5	Т	
Declaración de Incorporación	19	Maniobra de prueba	13	Temperatura ambiente	4
Disco indicador	13	Mantenimiento	3,18	Termostato	4,8
E		Montaje a la válvula	5	Tiempo de maniobra	4
Esquema eléctrico	8	Montaje de la maneta del		Tipo de servicio	4
·	O	volante	4	Topes	7
F		N		Transmisor electrónico de	
Finales de carrera	4,12	Número de comisión	22	posición RWG	14
		Numero de comisión	~~	sistema 2 hilos	14,15
				sistema 4 hilos	14,15,16
				Transporte	4

Información también disponible en Internet:

Diagrama de cableado, protocolos de inspección final y documentación técnica adicional están disponibles en nuestro sitio de Internet introduciendo el n^{o} de comisión del actuador (ver placa de características).

Dirección: http://www.auma.com

Alemania

Werner Riester GmbH & Co. KG Werk Müllheim

Postfach 1362 79373 Müllheim

DF +49 7631 809 0 Tel Fax +49 7631 809 250 E-Mail riester@auma.com

> Werner Riester GmbH & Co. KG Werk Ostfildern-Nellingen

Postfach 1151 73747 Ostfildern

Tel +49 7113 4803 - 0 +49 7113 4803 - 34 E-Mail riester@wof.auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Service-Center Magdeburg Am Stadtberg 1

39167 Niederndodeleben Tel +49 39204 759 - 0 DF +49 39204 759 - 19 E-Mail Service@scm.auma.com

> Werner Riester GmbH & Co. KG Service-Center Köln

Toyota-Allee 44 50858 Köln DE

+49 2234 20379 - 00 +49 2234 20379 - 99 Tel Fax E-Mail Service@sck.auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Service-Center Bayern

Robert-Bosch-Strasse 14 85748 Garching-Hochbrück Tel +49 89 329885 - 0 DE +49 89 329885 - 18 E-Mail Riester@scb.auma.com

> Werner Riester GmbH & Co. KG Büro Nord, Bereich Schiffbau

Tempowerkring 1 21079 Hamburg Tel

+49 40 791 40285 +49 40 791 40286 E-Mail DierksS@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Büro Nord, Bereich Industrie Krelingen 150

29664 Walsrode Tel +49 5167 504 Fax +49 5167 565 DE

E-Mail HandwerkerE@auma.com Werner Riester GmbH & Co. KG

Büro Ost

Am Stadtberg 1 39167 Niederndodeleben DF +49 39204 75980 Tel +49 39204 75989 E-Mail ZanderC@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Büro West

Rathausplatz 7 45549 Sprockhövel Tel +49 2339 9212 - 0

Fax +49 2339 9212 - 15 E-Mail SpoedeK@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Büro Süd-West

Mozartstraße 4 DE 69488 Birkenau

+49 6201 373149 +49 6201 373150 E-Mail WagnerD@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Büro Württemberg

Postfach 1151 73747 Ostfilderr DE

+49 711 34803 80 Tel +49 711 34803 81 E-Mail KoeglerS@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Büro Baden

Postfach 1362 DF 79373 Müllheim

+49 7631 809-193 Fax +49 7631 809-294 E-Mail HenselR@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Büro Kraftwerke

Postfach 1362 79373 Müllheim DE

+49 7631 809 - 192 Tel +49 7631 809 - 294 E-Mail WilhelmK@auma.com

Werner Riester GmbH & Co. KG Büro Bayern

Kagerberg 12

93356 Teugn/Niederbayerr Tel +49 9405 9410 24 +49 9405 9410 25 E-Mail JochumM@auma.com Europa

AUMA Armaturenantriebe GmbH Handelsstraße 14

2512 Tribuswinkel Tel +43 2252 82540 +43 2252 8254050 E-Mail office@auma.at

AUMA (Schweiz) AG

Chörrenmattstrasse 43 8965 Berlikon

+41 566 400945 Tel +41 566 400948 E-Mail RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o. . Kazanská 121

10200 Praha 10 CZ Tel

+420 272 700056 +420 272 704125 E-Mail auma-s@auma.cz

OY AUMATOR AB PI 21 / Hyljekuja 5 02271 Espoo 27

Tel +35 895 84022 +35 895 8402300 E-Mail auma@aumator.fi

AUMA France

Z.A.C. Les Châtaigniers III 95157 Taverny Cédex +33 1 39327272 +33 1 39321755 Tel E-Mail servcom@auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

Britannia Way Clevedon North Somerset BS21 6QH GB +44 1275 871141 +44 1275 875492 Tel

E-Mail mail@auma.co.uk AUMA ITALIANA S.r.I.

Via Don Luigi Sturzo, 29 20020 Lainate Milano +39 0 2 9317911 +39 0 2 9374387 E-Mail info@auma.it

AUMA BENELUX B.V.

Le Pooleweg 9 2314 XT Leiden

+31 71 581 40 40 +31 71 581 40 49 Tel Fax E-Mail office@benelux.auma.com

AUMA Polska Sp. zo. o. UI. Pukowca

40-816 Katowice

RU

ES

+48 32 2509518 +48 32 2505412 Fax E-Mail R.Ludzien@auma.com.pl

AUMA Priwody OOO 12, 3-y Pavlovsky Pereulok 113093 Moscow

+7 095 236 55 04 +7 095 236 55 04 Fax E-Mail georgeip@aha.ru

GRØNBECH & SØNNER A/S

Scandiagade 25 2450 Copenhagen SV DK

+45 3326 6300 +45 3326 6301 Fax E-Mail GS@groenbech-sons.dk

IBEROPLAN S.A. Marques de Hoyos, 10

28027 Madrid

+34 91 3717130 +34 91 7427126 Fax E-Mail iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E 86, Konstantinoupoleos St.

GR 13671 Acharnai Athens +30 10 2409485 +30 10 2409486 Fax E-Mail info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S.

Postboks 85 Jongsasveien 3 1301 Sandvika

+47 67572600 Tel +47 67572610 E-Mail post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA

5° Centro Empresarial Sintra-Estoril Bloco A3, Estrada de Albarraque -Linhó

2710-297 Sintra

+351 2 1910 95 00 +351 2 1910 95 99 Tel E-Mail jpalhares@tyco-valves.com ERICHS ARMATUR AB

Box 9144 Travbanegatan 8 20039 Malmö

SE

+46 40 311550 Tel +46 40 945515 info@erichsarmatur.se

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.

Cetin Emec Bulvari 6.CAD 78.SK. 17/18

06460 Övecler Ankara +90 312 4780813 Tel Fax +90 312 4780831 megaltd@turk.net E-Mail

América del Norte

AUMA ACTUATORS INC. 4 Zesta Drive

us PA 15 205 Pittsburgh Tel +1 412 7871340 +1 412 7871223 E-Mail mailbox@auma-usa.com

TROY-ONTOR Inc. 230 Bavview Drive, Unit 1 A CA

L4N 5E9 Barrie Ontario Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 E-Mail troy-ontor@troy-ontor.ca

IESS DE MEXICO S. A. de C. V. Av. cuitlahuac 1422, Col. Aguilera, Delegacion Atzco.

C.P. 02900 Mexico D.F MX +52 555 61 701 +52 535 63 337 Tel Fax E-Mail informes@iess.com.mx

América del Sur

AUMA Chile Respresentative Office

Avenida Larrin 6642, Of. 304 La Reina Santiago de Chile +56 22 77 71 51 +56 22 77 84 78 Tel Fax E-Mail aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A.

Chacabuco 580 1069 Buenos Aires AR +54 11 43 31 32 06 +54 11 43 31 32 06 Tel E-Mail loop@datamarkets.com.ar

Asvotec Termoindustrial Ltda.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, km 01 13190-000 Monte Mor/ SP. +55 19 3879 8735 +55 19 3879 8738 Tel Fax E-Mail asvotec@asvotec.com.br

> Ferrostaal de Colombia Ltda. Apartado Aereo 7384 Avenida Eldorado No. 97-03

Bogotá D.C. CO +57 1 4 011 300 +57 1 4 131 806 Tel Fax

E-Mail dorian_hernandez@ferrostaal.com

Multi-Valve Latin America S. A. Amador Merino Reyna 496, OF 301

PΕ San Isidro Lima 27 Tel +511 222 1313 +511 222 1880 Fax E-Mail multivalve@terra.com.pe

PASSCO Inc. P.O. Box 36 41 53

PR 00936-4153 San Juan Tel +18 09 78 77 20 87 85 +18 09 78 77 31 72 77 Fax E-Mail Passco@prtc.net

Suplibarca

Centro Comercial Carmen, Avenia La Limpia Local 1-2 # 85-39 VΕ

Maracaibo Edo, Zulia +58 261 7 555 667 Tel +58 261 7 532 259 E-Mail suplibarca@iamnet.com

África

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

P.O. Box 1283

1560 Springs Tel +27 11 3632880 +27 11 8185248 E-Mail auma-sa@cis.co.za

A.T.E.C.

5, Road No. 101 Maadi

Cairo EG

+20 2 35899680 Tel +20 2 3586621 E-Mail atec@intouch.com Asia

AUMA (India) Ltd. Plot No. 39-B, II Phase Peenya

Industrial Area 560 058 Bangalore Tel +91 80 8394655 Fax +91 80 8392809

> E-Mail info@auma.co.in AUMA JAPAN Co., Ltd. 596-4 Futago-Cho

273-0034 Funabashi Chiba Tel +81 47 3029551 Fax +81 47 3029555 E-Mail mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

32, Ang Mo Kio Industrial Park 2 #01 -02. Sing Industrial Complex SG

569510 Singapore Tel +65 6 4818750 +65 6 4818269 E-Mail sales@auma.com.sg

> **AUMA Middle East Representative** Office

P.O. Box 26675

ΑE Sharjah Tel +971 6 5746250

+971 6 5746251 Fax E-Mail auma@emirates.net.ae

AUMA Beijing Representative Office Room 602, Yuanchenxin Building, 12 Yumin Road, Madian Chaoyang District

100029 Beijing Tel +86 10 62022491 +86 10 62022497

E-Mail aumabs@ihw.com.cn PERFECT CONTROLS Ltd. Suite 202, Block 1, Hofai Commercial

Centre 218 Sai Lau Kok Road Tsuen Wan, Kowloon +852 24163726 +852 24163763 Tel E-Mail pcltd@netvigator.com

DONG WOO Valve Control Co., Ltd.

P.O. Box 4 24-2, Youi Do-Dong, Yeong Deung Po-Ku

150-010 Seoul Korea KR Tel +82 27 61 62 33 +82 27 61 12 78 E-Mail dw7994@users.unitel.co.kr

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L.

P.O. Box 391 ΚW 22004 Salmivah +965 4817448 Tel +965 4817442 Fax

E-Mail arfaj@qualitynet.net BEHZAD Trading P.O. Box 1123

Ravvan Road Doha +974 4433 236 Tel +974 4433 237

E-Mail behzad@gatar.net.ga Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

232/13 Yen-A-Kart Soi 2 10120 Yannawa Bangkok TH +66 2 2401656 +66 2 2401095 Tel Fax E-Mail sunnyvalves@inet.co.th

Top Advance Enterprises Ltd. 2nd Fl., No. 32, Lane 308, Section 3,

Ho-Ping East Road TW Taipei

+886 2 27333530 Tel +886 2 27365526 E-Mail ta3530@ms67.hinet.net

+61 294393413

info@barron.com.au

Australia

Fax

BARRON GJM Pty. Ltd. P.O. Box 792 78 Dickson Avenue NSW 1570 Artarmon Tel +61 294361088

auma

Solutions for a world in motion.



Actuadores multi-vueltas SA/ SAR con unidad de empuje lineal LE Empuje desde 4 kN hasta 217 kN Carrera hasta 500 mm Velocidad lineal desde 20 hasta 360 mm/min



Reductores sinfín con base y palanca GF 50.3 – GF 125.3 GF 160 – GF 250 Par hasta 32 000 Nm



Actuadores multi-vueltas SA/SAR con control integrado AUMATIC Par desde 10 hasta 1 000 Nm Velocidad desde 4 hasta 180 rpm



Actuadores 1/4 de vuelta AS 6 – AS 50 Par desde 25 hasta 500 Nm Tiempo maniobra 90° desde 4 hasta 90 s



Reductores engranaje rect GST 10.1 - GST 40.1 Par hasta 16 000 Nm



Actuadores multi-vueltas

SA 07.1 - SA 16.1 / SA 25.1 - SA 48.1 Par desde 10 hasta 32 000 Nm Velocidad desde 4 hasta 180 rpm

Actuadores 1/4 de vuelta SG 05.1 – SG 12.1 Par desde 100 hasta 1 200 Nm Tiempo man.90° desde 4 hasta 180 s



Reductores engranaje cónico GK 10.2 – GK 40.2 Par hasta 16 000 Nm



Reductores sinfín GS 40.3 – GS 250.3 GS 315 – GS 500 Par hasta 360 000 Nm

allma®

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P.O.Box 1362 D - 79373 Müllheim

Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 e-mail riester@auma.com www.auma.com

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 1151 D - 73747 Ostfildern Tel +49 711/34803-0 Fax +49 711/34803-34 e-mail riester@wof.auma.com



Nº de registro del certificado 12 100 4269